



Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento preventivo se realiza de manera periódica con el objetivo de mantener un funcionamiento adecuado de los dispositivos y alargar la vida útil. Para un mantenimiento preventivo, se requiere lo siguiente:

Pulsera antiestática: tiene la función de eliminar la energía estática del cuerpo.



Figura 1. Pulsera antiestática

Limpiador de Contactos: es un producto de limpieza de componentes electrónicos. Es importante no utilizar limpiadores de otro tipo.



Figura 2. Limpiador de contactos

Aire Comprimido o Sopladora: permitirá eliminar cualquier suciedad presente en el socket o módulos de memoria.



Figura 3. Sopladora

Mantenimiento preventivo pasos

Para el mantenimiento preventivo, realizaremos los siguientes pasos:

Paso 1: Desarme

Desconectar de toda fuente eléctrica el computador, seguidamente procederemos a abrir el cajón según el manual del fabricante y colocarnos la pulsera antiestática.



Figura 4. Pulsera antiestática conectada a la parte metálica del cajón

Paso 2: Extracción del módulo de memoria

Luego, vamos a extraer el módulo de memoria, empujando los seguros

ubicados en ambos lados de los sockets y retiramos el módulo con cuidado.





R

Figura 5. Retiro del módulo de memoria

Paso 3: Limpieza del módulo de memoria y el socket

Despues de retirar el módulo de memoria es momento de comenzar con la limpieza, tanto del socket como de la memoria, para esto utilizaremos el aire comprimido o la sopladora, elimininando cualquier tipo de suciedad.

El limpiador de contactos nos permitirá eliminar la suciedad, óxidos metálicos y la humedad de los componentes, ahora es momento de aplicarlo de igual manera en el socket como en el módulo de memoria, dando enfasis en los pines deeste.



Figura 6. Limpieza del módulo de memoria



SOPORTE TÉCNICO

Paso 4: Instalación del módulo de memoria

Con el módulo limpio y seco procedemos a la instalación de este, y seguidamente a verificar la correcta instalación de los módulos, para hacer coincidir los contactos del módulo con el slot, y presionaremos con cuidado hasta que el módulo quede completamente encajado en los seguros del slot.



Figura 7. Instalación del módulo de memoria

Paso 5: Armado y revisión

Una vez finalizado el mantenimiento preventivo se realiza el cierre del cajón y la revisión de los módulos de memoria, para lo cual se seguiran los siguientes pasos:

 A) Presionar el botón buscar, digite "this PC" si su sistema operativo está en inglés, o "este equipo" si estuviera en español.



Figura 8. Opción buscar

B) En la opción "Este equipo", hacer clic derecho y seleccione la opción propiedades



Figura 9. Opciones de "Este equipo"

C) Seguidamente, se abre la ventana con las propiedades del equipo, en la opción "Memoria instalada (RAM)" se muestra la cantidad de memoria existente en el computador.

	2	SOPORTE TÉCNICO
UNEED URRESEDU ESTILA AISTIKKA	a principal del Panel de listrador de dispositivos juración de Acceso o ción del sistema juración avanzada del a	Ver información básica acerca del equipo Edición de Windows Windows 10 Pro © 2017 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Statma Proceador: Intel(R) Corer(TM) i7-6700 CPU © 3.40GHz 3.41 GHz Memoria instalada (RAM): 16.0 GB Tp de sistema: Satema operativo de 64 bits, procesador s64 Lipiz y entrada táciti: Compatibilidad con entrada tácitil con 10 puntos tácitiles
		Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo Nombre del equipo: scpuB6541 Nombre completo de scpuB6541.uned.ac.cr equipo: Descripción del equipo: Dominio: uned.ac.cr Activación de Windows

Figura 10. Ventana de propiedades del equipo

En resumen, el proceso de mantenimiento preventivo de los módulos de memoria consta de los siguientes pasos:

- 1. Desarme
- 2. Extracción del módulo de memoria
- 3. Limpieza del módulo de memoria y el socket
- 4. Instalación de la Memoria
- 5. Armado y revisión

Diagnóstico de la memoria

El estado de la memoria RAM se puede revisar utilizando diferentes herramientas de diagnóstico, en este caso emplearemos la que viene incluida en el Sistema Operativo Windows y la aplicación de un programa externo llamado MemTest86+, siendo esta última herramienta utilizable en cualquier sistema operativo.





Herramienta de diagnostico de Windows

A continuación, realizaremos el análisis de la memoria RAM con la herramienta de diagnostico de Windows:

Paso 1.

Cerrar todas las aplicaciones abiertas, seguidamente iremos al área de búsqueda de Windows y digitaremos Diagnóstico de memoria de Windows.



Figura 11. Área de búsqueda de Windows

Paso 2.

Seleccionar la opción Reiniciar ahora y comprobar si existen problemas.



Figura 12. Ventana de diagnóstico de memoria de Windows

Paso 3.

Inmediatamente, el equipo se reiniciará. La herramienta de diagnóstico comenzará antes de cargar el sistema operativo. Aproximadamente el análisis tardará 30 minutos en completarse.



Figura 13. Herramienta de diagnóstico de memoria de Windows funcionando





Paso 4.

Al momento de iniciar el sistema, los resultados del análisis de la herramienta se mostrarán en un cuadro de diálogo en la barra de tareas. Si el análisis detecto algún problema, se mostrará un resumen de estos, con los pasos a seguir para solucionarlo.



Figura 14. Resumen del diagnóstico

De esta manera, podremos revisar el estado actual de la memoria en nuestro equipo y ejecutar las acciones necesarias de acuerdo a los resultados del análisis.

Herramienta de diagnostico MemTest86+

Como se mencionó anteriormente, **MemTest86+** es una herramienta multiplataforma que se puede utilizar en diferentes sistemas operativos Windows, Linux y Mac, la cual presenta las siguientes características:



- Arranque dual V4 en BIOS y V7 en UEFI
- Soporte de 64 bits
- Información detallada de las memorias
- Soporte DDR4, DDR3 y DDR2
- A continuación, realizaremos el análisis de la memoria RAM con la herramienta de diagnostico MemTest86+:

ABOR

0 R

Paso 1.

Crear un dispositivo booteable USB, para esto es necesario contar con una imagen de la herramienta. En un navegador web digite la siguiente dirección: https://www.memtest86.com/download.htm Seleccionamos la opción correspondiente a nuestro sistema operativo, en este caso hacemos clic en la opcion image for creating bootable USB Drive para Windows, luego se descarga el archivo respectivo.



Figura 15. Sitio oficial de MemTest86+





Paso 2.

Antes de proceder a crear la imagen de la herramienta, conecte un dispositivo USB al computador, preferiblemente vacío, ya que este proceso borrará el contenido de este.

Una vez finalizada la descarga, abrimos la ubicación donde se guardó el archivo que, por lo general, es en el directorio de descargas. Seguidamente se procede a descomprimirlo y se ejecuta el archivo imageUSB.exe.

Se abre el asistente para crear la imagen de la herramienta, para lo cual hay que seguir los siguientes pasos:

Seleccionar el dispositivo USB en el cual se va a crear la imagen, asegúrese que el dispositivo se encuentre conectado al computador.

Seleccionar la acción que se va a realizar, en este caso se elige "Write image to USB drive".

Seleccionar la imagen que se va a copiar, en este caso dejamos el valor por defecto.

Hacer clic en el botón "Write" para iniciar el proceso de la creación de la imagen.



Figura 16. Asistente para crear la imagen de la herramienta





Paso 3.

Reiniciamos el equipo y realizamos el booteo desde el dispositivo USB.

Cada vez que reiniciamos el computador podemos determinar cuál va ser el modo de inicio de éste (USB, red, disco duro, unidad óptica), la tecla para realizar este proceso varía según las diferentes marcas.

Paso 4

Una vez que se inicia el computador, se muestra una pantalla que dice "Invalid partition table", se presiona "Enter" y se carga el menú correspondiente a MemTest86, en este caso digitamos 1 y presionamos "Enter" para iniciar el análisis, este proceso puede tardar varios minutos dependiendo del equipo y la memoria.

Mentest86 V4.3 Diagnostic
Available Versions:
1) V4.3 (Default) 2) V4.3 (One Pass enabled)
Troubleshooting Options:
3) U4.3 (Boot Trace Enabled) 4) U4.3 (Start only one CPU) 5) U4.3 (Serial console enabled) boot:

Figura 17. Menú de MemTest86



Figura 18. MemTest86+ funcionando

Paso 5

Una vez que aparece un texto indicando que el análisis ya fue completado, podremos determinar si nuestra memoria RAM presenta algún fallo. MemTest nos identifica de color rojo todos los problemas encontrados durante el análisis, como también información de la ubicación del error.

Para salir de Mem test presionamos la tecla Escape, el procede a reiniciarse. En ese instante retire el dispositivo USB para entrar con normalidad.

Hentest86	o4.3.7 Intel Core i5-3340H ⊕ 2.70GHz
CPU Clk : 2691	HHz : Pass 0≷
L1 Cache: 64K	?4597 HB/s : Test 18% #######
L2 Cache: 256K	41894 HB/s : Test #1 [Address test, own address Sequential]
L3 Cache: 3072K	24773 HB/s : Testing: 1024K - 2048H 2047H of 3983H
Henory : 3983M	16308 HB/s : Pattern: address
CPU: 01	:CPUs_Found: 4 CPU_Mask:fffffff
State: ¦H	:CPUs_Started:2 CPUs_Active: 1
Tine 0:18:22	lterations: 6 AdrsMode:64Bit Pass: 1 Errors: 0 Pass complete, no errors, press Esc to exit
(ESC)exit (c)c	onfiguration (Space)scroll_lock (Enter)scroll_unlock

Figura 19. Indicación de análisis completado también





Como podemos observar, existen diferentes herramientas que nos brindan información respecto al estado de nuestra de memoria, es importante realizar un análisis periódico de la memoria de nuestro equipo para verificar su correcto funcionamiento.

Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo se realiza en el momento que la memoria presenta una falla y es necesario remplazarla. Los siguientes indicadores muestran la posibilidad de que el componente dañado sea la memoria RAM:

Problema

El equipo no se inicia y emite beeps (sonidos), la manera de identificar que los beeps son originados por problemas de memoria RAM es verificar en las especificaciones de la tarjeta madre la cantidad de beeps relacionados a fallos de este tipo.

Por ejemplo: la tarjeta madre de un equipo Dell N4050 emite 6 beeps para identificar un problema de memoria RAM.

Solución

Comprobar que la memoria esté correctamente instalada y que el tipo de memoria, velocidad, cantidad máxima por módulo estén de acuerdo a las especificaciones de la tarjeta madre.





Problema

El equipo enciende pero no genera video.

Solución

Realizar una limpieza a los sockets y módulos de memoria RAM.

Problema

La pantalla muestra alguno de los siguientes mensajes de error:

- Desigualdad de memoria
- Interrupción en la paridad
- Error en la dirección
- Error de verificación de memoria

Solución

Estos errores se presentan con módulos de memoria defectuosos, por lo que hay que remplazarlos lo antes posible.

Problema

Problemas ocasionados por software, estos errores ocurren cuando el sistema operativo escribe en direcciones de memoria dañadas, ocasionando mensajes de excepción y fallas en los programas.





Solución

Para solucionar este problema, es recomendado remplazar el módulo de memoria dañado de manera inmediata.

En resumen, para identificar problemas en la memoria RAM, se utilizan diferentes herramientas como son la herramienta de diagnóstico de Windows o MemTest86+.

Generalmente, los problemas con la memoria RAM se asocian a suciedad en los módulos de memoria o en los sockets de esta, si este es el caso, se siguen los pasos del mantenimiento preventivo. Por otro lado, si hay daños en los módulos de memoria se recomienda su remplazo.